

AMP2051 Bedienungsanleitung

Martin Clausen

7.5.2006

1 Hauptmenü

1.1 Lautstärke

Im Hauptmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED1 leuchtet. Nun mit dem Encoder Lautstärke auf gewünschten Wert zwischen 0 und 63 einstellen. Die Werte-LEDs geben den Bereich an.

Werte-LED	Bereich
4	48-63
3	32-47
2	16-31
1	0-15

1.2 Bass

Im Hauptmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED2 leuchtet. Nun mit dem Encoder Bass auf gewünschten Wert einstellen. Dabei gilt folgendes:

Werte-LED	Bereich
3	Anhebung
2	neutral
1	Absenkung

1.3 Höhen

Im Hauptmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED3 leuchtet. Nun mit dem Encoder Höhen auf gewünschten Wert einstellen. Dabei gilt die gleiche Tabelle wie beim Bass.

1.4 Eingangswahl

Im Hauptmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED4 leuchtet. Nun mit dem Encoder Eingang wählen. Die Werte-LEDs zeigen den Eingang an.

1.5 Mute

Um die Ausgänge stumm zu schalten, Mute drücken. Um die Ausgänge wieder freizugeben, beliebige Taste drücken.

1.6 Standby

Um zwischen Betriebsmodus und Standby zu wechseln, im Hauptmenü Standby drücken

2 Das Optionsmenü

Um in dieses Menü zu kommen, Mute während des Übergangs von Standby zum Betriebsmodus gedrückt halten. Die Standby-LED bleibt dann an. Zum Verlassen des Optionsmenüs wieder Standby drücken. Durch Drücken von Mute werden die Untermenüs wieder verlassen.

2.1 Vorverstärkung

Für jeden Eingang kann ein Vorverstärkungsfaktor zwischen 0 und 3 eingestellt werden. Im Optionsmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED1 leuchtet. Nun Mute drücken. Mit Fup Eingang wählen und dann mit dem Encoder gewünschte Vorverstärkung einstellen. Die Werte-LEDs zeigen den Eingang an.

2.2 Dämpfung der Ausgänge

Für jeden Ausgang kann eine Dämpfung zwischen 0 und 31 eingestellt werden. Im Optionsmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED2 leuchtet. Nun Mu-

te drücken. Mit Fup Ausgang wählen und dann mit dem Encoder die gewünschte Dämpfung einstellen. Die Werte-LEDs zeigen den Ausgang an.

2.3 Adresse der Fernbedienung

Um Fernbedienungen für andere Geräte nutzen zu können, ist die Adresse einstellbar. Im Optionsmenü Fup sooft drücken, bis Funktion-LED3 leuchtet. Nun Mute drücken und dann auf der Fernbedienung einen beliebigen Knopf drücken. Dabei leuchtet während des Wartens auf ein Signal der Fernbedienung Werte-LED2 statt Werte-LED1 auf.

2.4 Einschaltstatus

Wird das Gerät über den Netzschalter eingeschaltet, so kann es in Standby oder in Betrieb gehen. Um dies einzustellen im Optionsmenü Fup sooft drücken bis Funktion-LED4 leuchtet. Nun Mute drücken. Jetzt mit Fup Einstellung vornehmen. Dabei gilt folgendes beim Einschalten der Stromversorgung:

Werte-LED	Mode
1	Standby
2	Betriebsmodus

3 Hinweise

- Der Rec-Ausgang ist das vorverstärkte Signal des aktuellen Eingangs verfügbar. Die Einstellungen von Höhen, Bass, Lautstärke und Dämpfung haben keinen Einfluß.
- Es werden nur RC5 Fernbedienungen unterstützt. (z. B. von Philips und fast alle programmierbaren Fernbedienungen)
- Das Gerät kann auf seine Werkseinstellungen durch das Drücken der Taste Mute während des Einschaltens mittels Netzschalters zurückgesetzt werden.
- Die Fernbedienung ist während der Benutzung des Optionsmenüs blockiert.